



Návod k obsluze
DIGITÁLNI MĚŘICÍ KOLEČKO
K-MET



8057-05-320

K-MET a. s., 1. Mája 1200, 014 01 Bytča, Slovenská republika

KLÁVESNICE A DISPLEJ

- » Stiskněte a podržte tlačítko „ON/OFF“ (cca 2 sekundy) pro zapnutí nebo vypnutí zařízení
- » Jednotky měření změníte stisknutím tlačítka „M/Ft“.
- » Počáteční hodnotu nastavíte na nulu podržením tlačítka „→ → / Reset“.
- » Tlačítkem „ESC/Hold“ můžete podržet nebo uvolnit konkrétní hodnotu.
- » Podržením tlačítka „← /← /“ zapnete nebo vypnete podsvícení displeje. Podsvícení se automaticky vypne po 15 sekundách nečinnosti.
- » Tlačítko „MEMORY/ENTER“ slouží pro paměťové funkce. Zařízení má 5 paměťových pozic a uložené hodnoty zůstanou zachovány i po výměně baterie.
- » Ikona „Low“ na displeji signalizuje slabou baterii.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

S tímto zařízením můžete měřit vzdálenosti rychle a přesně. Měří lineární vzdálenosti a zobrazuje je digitálně na displeji. Umožňuje také ukládání více měření do paměti, což zrychluje a usnadňuje práci jedné osobě.

- » LCD displej integrovaný do rukojeti pro snadné čtení
- » Šest tlačítek pro ovládání všech funkcí
- » Měří vzdálenosti v metrech nebo stopách
- » Paměť na 5 různých měření
- » Měřicí rozsah: až 9999 m / 9999,99999 m / 9999,9 stop
- » Patentovaná skládací rukojeť pro snadné skladování
- » Automatické vypnutí po 5 minutách nečinnosti
- » Součástí je podpěrný stojan

RYCHLÝ START

- » Zapněte měřicí kolečko pomocí tlačítka „ON/OFF“.
- » Nastavte jednotku měření pomocí tlačítka „M/Ft“.
- » Pomalu rolujte kolečkem vpřed po trase, kterou chcete změřit.
- » Během měření můžete hodnoty ukládat do paměti kombinací tlačítek ESC / Hold a Memory / Enter.
- » Uložené hodnoty vyvoláte kombinací tlačítek ESC / Hold, Memory / Enter a šipek (← /← / a → /→ / Reset).
- » Displej vynulujete podržením tlačítka → → / Reset.

HLAVNÍ FUNKCE

Zapnutí /vypnutí:

Stiskem „ON/OFF“ (cca 2 sekundy) zařízení zapnete nebo vypnete. Jednotky měření zůstanou uloženy, ale aktuální měření a paměťové hodnoty budou po vypnutí vymazány.

M/Ft

Tímto tlačítkem přepínáte mezi metrickými (metry) a angloamerickými (stopy) jednotkami.

Memory/Enter

Slouží k uložení hodnot do paměti (pozice M1–M5). Pro uložení hodnoty během měření stiskněte nejprve „ESC/Hold“, poté „Memory/Enter“. Uložené hodnoty lze zobrazit nebo smazat pomocí šipek (← /← /) nebo (→ /→ /) Reset.

ESC/Hold

Slouží k podržení nebo uvolnění naměřené hodnoty.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Specifikace	Hodnota
Napájení	1x 9V baterie
Průměr/obvod kolečka	32 cm / 100 cm
Přesnost	99,5 %
Maximální měřená vzdálenost	10 000 m / 9999,9 stop
Nejmenší zobrazitelná vzdálenost	1 cm (10 mm)
Provozní teplota	–10 °C až 45 °C
Hmotnost	2000 g

POZNÁMKA

Zařízení má trvale napájenou paměť, a proto odebírá malé množství proudu i při vypnutí. Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterii, abyste prodloužili její životnost.

VÝMĚNA BATERIE

Baterii 9V vyměníte odšroubováním krytu baterie, který se nachází v horní části těla kolečka.