



TOLERANČNÍ TŘÍDA PRO KONCOVÉ MĚRKY

Rozsah jmenovitých rozměrů	Třída přesnosti 0	Třída přesnosti 1	Třída přesnosti 2
od 0,5 do 10	0,12	0,20	0,45
od 10 do 25	0,14	0,30	0,60
od 25 do 50	0,20	0,40	0,80
od 50 do 75	0,25	0,50	1,00
od 75 do 100	0,30	0,60	1,20
od 100 do 150	0,40	0,80	1,60
od 150 do 200	0,50	1,00	2,00
od 200 do 250	0,60	1,20	2,40
od 250 do 300	0,70	1,40	2,80
od 300 do 400	0,90	1,80	3,60
od 400 do 500	1,10	2,20	4,40
od 500 do 600	1,30	2,60	5,00
od 600 do 700	1,50	3,00	6,00
od 700 do 800	1,70	3,40	6,50
od 800 do 900	1,90	3,80	7,50
od 900 do 1000	2,00	4,20	8,00